



Тревожная кнопка Глонасс

800 р

Описание

Для повышения безопасности работы водителей в процессе перевозок совместно с системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS в кабине транспортного средства возможна установка тревожной кнопки.

Существуют навигационные контроллеры, которые поддерживают сигнал тревоги, тревожная кнопка GSM передает этот сигнал. Кнопка тревожного вызова должна поддерживаться прибором ГЛОНАСС/GPS и заранее быть запрограммирована на конкретные контакты (телефонный номер, адрес электронной почты).

Возможны два варианта установки в кабине автомобиля: в досягаемости от водителя транспортного средства, либо скрытно в случае необходимости.